

VF-4USB说明书

尺寸：105*148mm

材质：157g铜版纸，双面印刷，黑白印刷，折页
(同一种语言印在同一版面)

105mm

148mm



4 INCH USB POWERED PERSONAL FAN

- Dual Powered - 110V AC (with included Adapter) and USB
- Compatible with Powered USB 1.0 & 2.0 Ports
- Powerful and Quiet
- All Metal Body and Blades
- Adjustable Tilt Angle
- Rocker Style Power Switch
- Low Power Drain
- Long Power Cord

Add a cool breeze to your desk with the USB Powered Desk Fan. Plug this compact 4" fan into any powered USB port, flip the switch and enjoy the pleasant steady breeze.

The USB fan's cradle base makes it easy to position the fan for maximum cooling and the long cord makes it a snap to connect to your computer.

USE INSTRUCTIONS:

Uncoil wire attached to fan and plug it directly to any available powered USB port on your computer. This fan can also be plugged directly into a USB hub attached to a computer.

Fan can be plugged directly into a wall receptacle with the included A.C. Adapter. Simply insert USB plug into A.C. adapter and plug into any 120V A.C. / 60Hz. household receptacle.

Turn fan ON/OFF using rocker switch located on the back of the fan.

LAPTOP COMPUTER USERS NOTE:

When plugged into your laptop USB port, this USB fan gets its power from the computer laptop. To avoid laptop battery drain, plug laptop computer into a receptacle while using this fan.



MODEL#: VF-4USB

IMPORTANT INSTRUCTIONS: Save These Instructions

As with all electrical devices, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, including the following precautions:

- Read all the instructions before using this fan.
- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electrical shock, fire or injury to persons.
- Do not operate the fan with a damaged power cord or after the fan malfunctions or has been dropped in any manner.
- Do not use fan unattended. This appliance is not intended for use by persons (included children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not place the fan on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow fan to tip or fall.
- For proper operation, fan should be placed on a smooth, non-combustible surface.
- Always unplug fan when not in use.
- Do not operate the fan with blade guards or any safety device removed.
- Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- Avoid the use of extension cords due to risk of fire. If an extension cord must be used, the cord must be minimum 14 AWG and rated not less than 1875 watts.
- Do not insert or allow any object to enter any openings on the fan. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard.



Fan's USB Plug connects to included AC Adapter or any Powered USB Port

WARNING: SHOCK HAZARD

Use your fan only in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate fan where it may fall into a bathtub or other water receptacle. Do not use in damp environments such as flooded basements.

WARNING: FIRE HAZARD

Fans have arcing or sparking parts inside. Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat. DO NOT USE in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the fan.

CARE AND MAINTENANCE:

CLEANING: CAUTION-Before cleaning the fan be sure to disconnect power cord from the plug. Unscrew and remove front grill only. Clean the grill and fan blade surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive cleaners. DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN WATER. Replace front grill before fan use. Allow fan to dry completely before use. Periodic grill cleaning with a vacuum will prevent dust build up. The motor does not require any interior maintenance, cleaning or lubrication.

REPAIR: DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILL IN PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOME DAMAGED IN ANY WAY.

STORAGE: Keep original package for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.

Warrantee & Defective Product Claims:

Products manufactured by **POLAR-AIRE™** are warranted to the original consumer to be free of defects in material and workmanship for twelve (12) months from the original date of purchase. The warranty does not cover products modified outside our factory, damage or failure caused by acts of God, abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, failure to follow suggested maintenance procedures enclosed with this product (as defined by Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act) This unit is guaranteed to the original retail purchaser against defects in quality or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. If the unit was purchased within the United States, return it, freight prepaid, to the place of purchase. This warranty does not cover damage due to accidents, operation on other than 120 volts, 60 hertz, AC. current, or any other abuse. All implied warranties, including the warranties of merchantability and of fitness of purpose, if applicable, are hereby limited in duration to the period of one year from the date of original retail purchase.

Should the retailer refuse the return, then the consumer needs to follow the procedure below. Defective product claims will require the following from the retail customer. Consumer should contact the company directly for how their claim will be processed. **If the retail store will NOT take the product back within the one year from date of purchase, the customer must provide (send) the following to Geneva Industrial Products for a refund.1) Dated receipt reflecting date of purchase, 2) UPC bar code from the carton the product was purchased in, 3) Power cord cut flush to the fan / heater. For a refund, ALL 3 OF THESE ITEMS** need to be sent to Geneva Industrial Group, attention Customer Service. Be sure to include a return address so your refund can be sent to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. No informal dispute settlement mechanisms are available. This limited warranty is given in lieu of all other warranties.

148mm



VENTILADOR PERSONAL ALIMENTADO CON USB DE 4 PULGADAS

- Alimentación Doble - 110V AC (con Adaptador incluido) y USB
- Compatible con Puertos 1,0 y 2,0 USB con Alimentación
- Potente y Silencioso
- Todo Metálico Cuerpo y Paleta
- Ángulo de Inclinación Ajustable
- Interruptor de Encendido de Estilo Basculante
- Bajo Consumo de Potencia
- Cable de alimentación Largo

Añade una brisa fresca a su escritorio con el ventilador alimentado con USB para escritorio. Conecte este ventilador pequeño de 4 " a cualquier puerto USB con alimentación, active el interruptor y disfrute de la agradable brisa constante.

La base de soporte del ventilador USB facilita la colocación del ventilador para enfriamiento máximo y el cable largo facilitar la conexión a su ordenador.

INSTRUCCIONES DE USO:

Desenrolle cable adjunto al ventilador y conéctelo directamente a cualquier disponible puerto USB con alimentación en su ordenador. Este ventilador también se puede conectar directamente a un concentrador USB conectado a un ordenador.

El ventilador se puede conectar directamente a un tomacorriente de pared con el incluido adaptador de CA. Basta con insertar el conector USB en el adaptador de CA y conectarlo a cualquier 120V A.C. / 60Hz. receptáculo hogar.

Gire el ventilador encendido / apagado mediante interruptor basculante situado en la parte posterior del ventilador.

NOTA PARA USUARIOS CON ORDENADOR PORTÁTIL:

Al conectar al puerto USB del ordenador portátil, este ventilador USB obtiene su energía de el ordenador portátil. Para evitar la descarga de la batería del ordenador portátil, conecte el ordenador portátil en un receptáculo durante el uso de este ventilador.



MODELO NO.: VF-4USB

INSTRUCCIONES IMPORTANTES Guarde Estas Instrucciones

Al igual que con todos los aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad siempre se debe seguir para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes precauciones:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador.
- Utilice este ventilador solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar una descarga eléctrica, incendio o lesiones a las personas.
- No haga funcionar el ventilador con un cable de alimentación dañado o después de la mal funcionamiento del ventilador o éste se ha caído de cualquier manera.
- No utilice el ventilador sin vigilancia. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido vigilados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No coloque el ventilador en una superficie pequeña, desigual o cualquiera que podría permitir que el ventilador se vuelque o se caiga.
- Para un funcionamiento correcto, el ventilador se debe colocar en una superficie lisa, no combustible y plana.
- Desenchufe siempre el ventilador cuando no esté en uso, cuando se mueve de un lugar a otro, al montar o desmontar piezas y antes limpieza.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante, puede ser peligroso.
- No utilice al aire libre.
- No utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede causar peligro eléctrico (para los modelos sin ventana).
- No haga funcionar el ventilador con protectores de paleta o cualquier dispositivo de seguridad eliminado.
- Evite el uso de cables de extensión debido al riesgo de incendio. Si hay que utilizar un cable de extensión, el cable debe ser como mínimo 14 AWG y clasificado no menos de 1875 vatios.
- No pase el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras pequeñas, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de zona de tráfico donde no se tropiece.
- No inserte ni permita que ningún objeto entre en ninguna abertura del ventilador. Si lo hace, puede provocar descargas eléctricas y / o riesgo de incendio. Evite el contacto con partes móviles.
- Los niños se debe vigilar para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



El conector USB del ventilador se conecta al adaptador de CA incluido o cualquier puerto USB con alimentación

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCAGA

Utilice el ventilador sólo en ambientes secos. Este ventilador no es para uso en un cuarto de baño, área de lavado, ni lugares similares, ni cerca fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua. No utilice en ambientes húmedos tales como sótanos inundados.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO

Los ventiladores cuentan con partes de arco o chispas dentro. No utilice cerca de materiales combustibles o gases o fuentes de calor inflamables. NO UTILICE en zonas donde la gasolina, pintura o materiales inflamables se use o almacene. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No inserte ni permita que objetos extraños penetren en cualquier ventilación o escape ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el ventilador.

Cuidado y Mantenimiento

LIMPIEZA: PRECAUCIÓN - Antes de limpiar el ventilador asegúrese de desconectar el cable de alimentación del enchufe. Limpie la superficie de la rejilla con un paño limpio y húmedo. No utilice productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos. NO SUMERJA EL VENTILADOR O CUALQUIER CABLES EN AGUA. Permita que el ventilador se seque por completo antes de su uso. Limpieza periódica a la rejilla con una aspiradora evitará la acumulación de polvo. El motor está sellado y no requiere ningún mantenimiento interior, limpieza ni lubricación.

REPARACIÓN: NO PONGA FUNCIONAR EL VENTILADOR SIN LA REJILLA EN SU LUGAR. NO UTILICE EL VENTILADOR SI TIENE MALFUNCIONAMIENTO O CONVIERTE DAÑADO DE ALGUNA MANERA.

ALMACENAMIENTO: Mantenga el envase original para el almacenamiento del ventilador. Enrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños durante el almacenamiento.

Garantía y Reclamaciones por Productos Defectuosos:

Los productos fabricados por **POLAR-AIRE™** están garantizados para el consumidor original de ser libres de defectos en materiales y mano de obra durante doce (12) meses a partir de la fecha original de compra. La garantía no cubre los productos modificados fuera de nuestra fábrica, daños o averías causadas por actos de Dios, abuso, mal uso, uso anormal, instalación defectuosa, si no se siguen los procedimientos de mantenimiento sugeridos adjuntos a este producto (según la definición de Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act) Esta unidad está garantizada para el comprador minorista original contra defectos de calidad o mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra original. Si la unidad se compró dentro de los Estados Unidos, devóvala, a portes pagados, al lugar de compra. Esta garantía no cubre los daños debidos a los accidentes, funcionamiento no sometido a 120 voltios, 60 hertz, AC. de corriente, o cualquier otro abuso. Todas las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad y de adecuación del objetivo, (si procede) por la presente quedan limitadas en su duración al período de un año desde la fecha de la compra original.

En caso de que el minorista rechace la devolución, entonces el consumidor tiene que seguir el siguiente procedimiento. Reclamos de productos defectuosos requerirá lo siguiente desde el cliente al por menor. Consumidor debe contactar con la compañía directamente para saber cómo se procesará su solicitud. **Si la tienda al por menor NO se llevará el producto de vuelta dentro de un año a partir de la fecha de compra**, el cliente deberá proporcionar (enviar) el siguiente a Geneva Industrial Products para un reembolso. 1) Recibo fechado reflejado la fecha de compra. 2) UPC código de barras sobre la caja en la que el producto se compra. 3) Cable de alimentación cortado al ras con el ventilador / calentador. Para el reembolso, **TODOS LOS 3 ITEMS** deben enviar a Geneva Industrial Group, la atención de Servicio al Cliente. Asegúrese de incluir la dirección del remitente para que su reembolso se pueda enviar a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. No hay disponibles mecanismos de solución para controversias informales. Esta garantía limitada se ofrece en lugar de toda otra garantía.